



Förklaringar:

NAV anger text som visas i LCD-displayen

⇐A Tryck påknapp A

⇒B Tryck påknapp B

⇒C Tryck påknapp C

PEV Pilot Event Marker (loggar nuvarande position)

WPT Waypoint

TP Brytpunkt

Att flyga med Volkslogger:

Mata in banan du ska flyga. Antingen via PC eller editera den bana som redan finns i loggern. Deklarera banan.

Innan du går över startlinjen ger Volksloggern dig kurs mm till din "home-point" (d v s startplatsen). Längst ned till vänster markerar "HM" att du navigerar till din "home-point".

När du bestämt dig för att starta trycker du påknapp B. Volksloggern skiftar då till startpunkten (i de flesta fall är det samma som din home-point). Detta anges som "ST" längst ned till vänster.

Fr o m nu behöver du inte knappa på Volksloggern. Den kommer automatiskt att slå över till nästa WPT när du fått minst en godkänd logg i aktuell TP-sektor (tillkännages genom blinkande display och ljudsignal). Att du flyger mot en TP anges med "TP" längst ned till vänster. När du är på väg mot målet anges detta som "FN" längst ned till vänster.